

Istruzioni d'uso: **LABOR XR**



1) Modello edentulo superiore



2) Modellazione della protesi come di consueto



3) Aprire la confezione esterna di Labor XR, all'interno la rete è contenuta in confezione trasparente, appoggiare la rete sul modello senza aprire la confezione e con un pennarello segnare il perimetro di ritaglio, tagliare il contorno con una forbice ben affilata.



4) Isoliamo il modello posizioniamo a piacere la rete e foto polimerizziamo 5min. togliere la rete dal modello girarla e foto polimerizzare altri 5min.



5) Impastiamo la resina a caldo, ne preleviamo una piccola quantità e la mettiamo tra il modello e la rete, posizioniamo la rete e pressiamo dolcemente.



6) Tra la rete ed il modello avremo una piccola quantità di resina che una volta terminato il lavoro permetterà alla rete di essere perfettamente inglobata nella protesi



7) Terminiamo il lavoro zeppando il resto della resina e chiudere la muffola



8) A lavoro terminato Labor XR è praticamente invisibile solo in controluce è evidente la presenza della rete.

